Utilizaté' ktorý používa tento výrobok, musí byť informovaný o možnostiach poskytnutí záchrany. Inštruktor by mal byť schopný zachrániť pracovníka v prípade, ktorý nie je kompatibilný s ostatnými vašim vybavením. Použitie nevhodnej kombinácie výrobkov alebo v iných reťazcí ti pokladovania zakotvovacie prvky. Iná situácia ohrozuje vaše životy a môže viesť k vážnej nehode či smrti. Odporúčame vyskúšať si všetko vybavenie na bezpečnom mieste bez rizika pádu. Pri prvom použití by treba zaistiť záchranu tretej osoby z výšky a eliminovať hu vhodným pracovným postupmi. K zasteniu či nejakejsi záťaže a kontrolí výrobku odporúčame jeho používanie výhradne jedným užívateľom. Pred a po každom použití je nutné kontrolovať stav popruhov, lana a šíva, a to i v ťažko prístupných miestach. Výrobok, ktorý vykazuje sebe menšie známky poškodenia je nutné ihneď vyradiť z používania. U výrobkov v priebehu používania kontrolujte, či sú spony správne prevlečené a bezpečne nevisia. Výrobok dlhšia nemasa mále znížiť manipulácia pri dofahovaní popruhu v sponách, vplyv na funkčnosť ďalšia pevnosť výrobku je zmedzivšetky. Pokiaľ ste pri práci zaťažení v prípade pádu, ktorý by mohol viesť k ťažkým ťažkostiam, nie je vhodné používať výrobok. Pri práci v prostredí s ostrými hranami, ako napríklad v prípade rezania lana, je nevyhnutné dbať na ochranu lana. Ak sa lano dostane do kontaktu s ostrými hranami, ako napríklad pri rezaní, je nevyhnutné dbať na ochranu lana. Výrobok by mal byť pravidelne kontrolovaný a opravený v prípade potreby. Pre zachovanie bezpečnosti a kvality výrobku odporúčame jeho pravidelnú kontrolu a opravu

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu.
Tento výrobek tvoří součást systému zachycení pádu. Je určen k použití s dynamickým horizontálním lanem nebo s nízkoprofilovým lanem. Pokud je v jakém textilní zařízení pouze statické vybavení (nízkoprofilová lana, smyčky...) a v prostředí s rizikem pádu **nedýchá ke smyčení dynamického nárazu nebo pouzdra i jakým textilní pásek EN 355.**
Tento návod uvádeje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nepravděpodobné použití jsou zakázány a předchýbují. Možnosti nespočetného použití jsou nekonečné a existuje jich nepřehledné množství. **Tento výrobek je možno používat jen podle nejdůležitější zakázané.** Pokud jste použili pouze jednu z možností, nemusíte číst nebude i zmínit. V případě problému s použitím nebo nepovoleném kontaktujte prosím TENDON.

Aktivity ve výškách jsou je horolezectví, jeskyňování, skalolezení, jumping, záchranářské a výškové práce, jsou nebezpečné aktivity při kterých jsou možná zranění i smrt. Osobně nesete odpovědnost za jakékoliv případné škody, zranění nebo smrt, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím tohoto výrobku. Nejste-li schopni nebo odpovědni za takové riziko, nepoužívejte tento výrobek.

POUŽITÍ

Odpovědný osobní způsobí jíšení a metodyy použití výrobků jsou nezbytné. Pro to může tento výrobek používat pouze odborné vyvinená a kompetentní osoba, nebo osoba pod tvrdým přímým dohledem takové osoby. Tento výrobek nesmí být nikdy ve bezpečnost během nebo minimálně použit.
Uživatel, který použije tento výrobek, musí být informován o možnostech psychický zachrany života výrobek, je dojde k nehodě.
Před použitím si ověřte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatním vašim vybavením. Použití nevhodné kombinace výrobků v jakém letadci či poškození jakékoliv součásti jakého kterém nebo vaší osoby může způsobit pád. Dynamický systém vyžadující k velkému vybavení bez bezpečné mění bez rizika pádu. Při použití je třeba zohlednit úzkou trasu mezi ze zavěšení i zachycení a vhodnými prostoru pro pádu.
Každému co nejvíce bezpečnosti by okolnity výrobku doporučujeme jeho použití výhradně aplikim uživatelem. Před jeho použitím jej musí uživatel dobře stav popsaný, tomu a ovlá a to i v hříbu přihlapných nástech. Výrobek, který vykazuje sebemenší známky poškození je nutno ihned vyřadit z použití. Uživatel nebeřem použitím kontrolujte, jako jsou opravy spřetevy provlékany a lana sprehně navázána. Výrkaz nebo námaza může zlátit snížení pevnosti pří dodatečné manipulaci. Pokud se výrobek nefunkcní či pevnost ovlivní zazněnadlehlý. Pokud se jví malé zatížení v případě použití přes trnu, musí být brána v úvahu přílišná zátěž. Po velkém hrubém pádu výrobek ihned vyřaďte a vyšlů na opravu/kontrolu lana UIAAA2 nepoužívejte nadále tento výrobek, neboť jeho pevnost může být poškozena. Jakékoli na pádné nepoužívejte výrobku pomocí. V případě pochybností zašlete výrobek na adresu TENDON ke kontrole. Veškeré zásahy do konstrukce nebo opravy nelišící výrobků mimo výrobní prostory TENDON jsou zakázány.

OBRZÁNÍ

Výrobek je možno omýt (tato studenou vodou, „domácí" kvality. Pokud je stále znečištěný může jít poškodit. Nechte jej vyschnout v temném prostoru. Nikdy jej nesušte tepelným zdrojem nebo přímým slunečním. Neskladte ani nesušte v blízkosti přímých zdrojů tepla. Neskladujte výrobek přílišnou vlhkostí nebo v blízkosti ostrých předmětů. Nikdy výrobek nevystavujte ultrafialovým paprskům. Výrobek, který vykazuje sebemenší známky poškození je nutno ihned vyřadit z použití. Uživatel nebeřem použitím kontrolujte, jako jsou opravy spřetevy provlékany a lana sprehně navázána. Výrkaz nebo námaza může zlátit snížení pevnosti pří dodatečné manipulaci. Pokud se jví malé zatížení v případě použití přes trnu, musí být brána v úvahu přílišná zátěž. Po velkém hrubém pádu výrobek ihned vyřaďte a vyšlů na opravu/kontrolu lana UIAAA2 nepoužívejte nadále tento výrobek, neboť jeho pevnost může být poškozena. Jakékoli na pádné nepoužívejte výrobku pomocí. V případě pochybností zašlete výrobek na adresu TENDON ke kontrole. Veškeré zásahy do konstrukce nebo opravy nelišící výrobků mimo výrobní prostory TENDON jsou zakázány.

ÚDRŽBA

Výrobek je možno omýt (tato studenou vodou, „domácí" kvality. Pokud je stále znečištěný může jít poškodit. Nechte jej vyschnout v temném prostoru. Nikdy jej nesušte tepelným zdrojem nebo přímým slunečním. Neskladte ani nesušte v blízkosti přímých zdrojů tepla. Neskladujte výrobek přílišnou vlhkostí nebo v blízkosti ostrých předmětů. Nikdy výrobek nevystavujte ultrafialovým paprskům.

TENDON GUARANTEE

This product is guaranteed for 3 years against any defects in materials or manufacture. Limitations of the guarantee include normal wear and tear, modifications or alterations, bad storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence and use for other purposes than those for which it is intended. TENDON is not responsible for the consequences, direct, indirect, accidental or any other type of damage befalling users or third parties. Consult TENDON.
This product may be used with other components in a compatible system.

It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.

To ensure the good maintenance and traceability of this product it is best to allocate it to a specific user. Before and after each use it is necessary to check the condition of webbing, ropes and stitching, including the less accessible areas. Do not hesitate to scrap the product always. Only signs of wear which might affect its properties will in the function. For the harnesses, it is important that the user checks buckles and other fastenings regularly during use. Damp and icy conditions may make the manipulation during adjustment of the harness difficult, influence on the strength of the harness is negligible. If it is possible to load in case of use over the edge, the appropriate precautions should be taken. Do not continue to use this product after a major fall (for example a fall factor 1 with dynamic rope), not visible internal damage may have occurred, thus reducing its strength. Do not hesitate to contact TENDON in case of doubt regarding the product and/or our production facilities is forbidden.

MAINTENANCE

The product may be washed in clean cold water of domestic quality. If still soiled it may be washed in warm water (30 °C maximum). Let it dry in a shady place away from all sources of heat. Check that it is not too crumpled or creased. Never store the product, which is not dried completely.
Use this product above a minimum of -40 °C (-40 °F) and a maximum of 80 °C (176 °F).

LIFETIME AND INSPECTION

Lifetime of the product depends on the frequency and the environment (salt, sand, moisture, chemicals, etc.) in which it is used. Without taking wear or mechanical damage into account and in conditions similar to those of the EN 355 standard, the product may be used 15 years since the date of production and 10 years since the date of first use. However mechanical damages can cause premature aging. The first year, which can limit the lifetime of the product only to this first use.
Any special attention to products, which are subject to quicker wear or in frequent contact with abrasive surfaces (e.g. lanyards, sewn slings, fall absorbers.
The user shall inspect the product:
1. **before and after each use.**
2. **during use** (Condition of particular elements of safety chain and their proper connection).
Check for:
The fabric: Cuts, tears, abrasion and damage caused by use and ageing, heat or chemicals.
The stitching: Cut, torn, worn or loose threads.
The metal components: Deformed, broken or missing parts of the buckles and other metal components.
The marking: Readability of the product labels.
We recommend keeping a logbook of the product.
To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive surfaces and sharp edges.

TENDON GUARANTEE

This product is guaranteed for 3 years against any defects in materials or manufacture. Limitations of the guarantee include normal wear and tear, modifications or alternations, bad storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence and use for other purposes than those for which it is intended. TENDON is not responsible for the consequences, direct, indirect, accidental or any other type of damage befalling users or third parties. Consult TENDON.
This product may be used with other components in a compatible system.

It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.

DEUTSCH

PRODUKTINFORMATION

Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorfältig durchgelesen und verstanden zu haben!
Dieses Produkt ist Teil eines Auffsystems. Es wurde zur Verwendung mit einem dynamischen Seil entwickelt. Wenn ein statische Ausrüstungsgegenstände verwendet werden (Kletterschlingen, Lanyards, Fangstoßdämpfer, Bandschlingen, Fallstopper usw.) **muss das Fangstoßes ein Fallsdämpfer (EN 355) verwendet werden, um einen möglichen Sturzfaktor 1 zu vermeiden.**
Die Gebrauchsanweisung zeigt die verschiedenen Anwendungsbereiche dieses Produktes. Für einige Bereiche ist jedoch eine Verwendung nicht empfohlen oder untersagt (durchgestrichene Zeichnungen). Es besteht aber eine Vielzahl von weiteren Gefahren. Im Rahmen dieser Anleitung ist es unmöglich alle Gefahren aufzuzeigen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an TENDON. Sie sind verpflichtet, die Anwendung und Verwendung in Ihrem Bereich Sicherheit und Gesundheit zu prüfen und sicherzustellen, dass diese Anwendungsvorschriften in die Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, daß diese Anwendungsvorschriften in Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

EMPLOI DU MATERIEL

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être placé sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée. Une condition physique défaillante peut avoir un impact sur la sécurité pendant l'utilisation de ce produit.
La connaissance des techniques de sauvetage basiques est demandée pour utiliser ce produit.
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.
Ne pas utiliser ce produit si vous ne pouvez pas vous assurer au-dessus du sol.
Utilisation : Evitez le frottement sur des matériaux abrasifs et sur des parties tranchantes. Afin d'assurer un meilleur entretien de votre produit, il est conseillé de le ranger en manière nominative à un utilisateur unique.
Ne pas utiliser ce produit dans des environnements chaudes, acids, débout? et en tout supposition avec son material pour être sûr qu'il soit de la bonne taille et du niveau de confort nécessaire pour l'usage prévu. Ne pas utiliser ce produit si vous ne pouvez pas prévoir les dangers appropriées pour éliminer la cause et les effets de traumatisme lié à la suspension. Pour assurer le maintenance et l'entretien de votre produit, il est conseillé de le nettoyer à un utilisateur unique.
Il est impérativement que l'utilisateur vérifie régulièrement les boucles et autres moyens de serrage et de réglage pendant utilisation.
Avant et après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier l'état des sangles, des cordes et des coutures, y compris celles qui sont difficilement accessibles. Ne pas hésiter à mettre au rebut ce produit dès que vous constatez des signes d'usure susceptibles de limiter son fonctionnement.
Ne pas utiliser ce produit à proximité, hors de nos unités de production, est interdite.
L'utilisateur doit envisager les possibilités de secours en cas de difficultés rencontrées en utilisant ce produit. Si l'utilisateur ne peut pas mettre en oeuvre les précautions appropriées doivent être prises.
Après une chute importante (p. e. facteur de chute 1 avec une corde dynamique), ce produit ne doit plus être utilisé. des ruptures internes non apparentes peuvent entraîner un affaiblissement de la résistance. Ne pas hésiter à contacter TENDON en cas de doute.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Le produit peut être lavé dans de l'eau froide de qualité domestique. S'il est toujours sale, il pourra être lavé à l'eau tiède (max. 30 °C). Le faire sécher à l'ombre dans un endroit (sauvon Lux, stratégiquement) avec une diffusion appropriée dans une fourchette de pH comprise entre 5,5 et 8,5. Si la décoloration est inévitable, utiliser un détergent à base de chlorure de magnanate de potassium. Rincer le parfaitement et sécher le dans un endroit aéré loin de la chaleur, ou sous un sèche-cheveux froid. Ne pas ranger ce produit, sauf si celui-ci est parfaitement sec. Ne pas utiliser ce produit en dessous de -40 °C (-40 °F) et au-dessus de 80 °C (176 °F).

DURÉE DE VIE ET INSPECTION

La durée de vie de ce produit dépend de la fréquence de son utilisation ainsi que de l'environnement dans lequel il est utilisé (sel, sable, moisissure, produits chimiques...). Sans tenir compte des dommages mécaniques et dans les conditions spécifiées dans cette notice d'instruction, **ce produit peut être utilisé 15 ans après sa date de production ET 10 ans après sa première date d'utilisation.** Par contre les dommages mécaniques apparaissant pendant son utilisation peuvent limiter cette durée d'utilisation.
Toutes précisément attention aux produits utilisés plus pour la location ou en contact fréquent avec des surfaces abrasives (par exemple, les longes, les sangles cousues, les absorbeurs de chute...)
L'utilisateur doit inspecter son produit:
1. **avant et après chaque utilisation.**
2. **pendant son utilisation** (une des précautions élémentaires dans la chaîne de sécurité).
L'examen doit porter sur:
Le textile: surveiller les coupures, usures et dommages dus à la détérioration et le vieillissement, la chaleur, les produits chimiques etc.
Les coutures: attention aux fils coupés ou déchirés.
Les boucles et parties métalliques: bon fonctionnement des parties métalliques.
Le marquage: lisibilité des étiquettes du produit.
Nous recommandons de noter les résultats de cette inspection.
Pour prolonger la vie de ce produit, l'attention pour celui-ci est nécessaire. Evitez de le frotter contre des surfaces abrasives ou des angles coupants.

GARANTIE TENDON

Ce produit est garanti pendant 3 ans pour tout défaut de matière ou de fabrication. Limite de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, les utilisations non appropriées, le mauvais stockage. Sont exclus de la garantie les accidents, les négligences, les dommages, les utilisations pour lesquelles les produits ne sont pas destinés, ne sont pas couverts. Consulter TENDON.
TENDON n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou tout autre dommage subis par l'utilisateur ou des tiers. Consulter TENDON.
Ce produit peut être utilisé avec d'autres composants d'un même système.

Il est indispensable pour la sécurité de l'utilisateur que ces instructions soient traduites dans la langue du pays où ce produit sera utilisé.

ITALIANO

MODALITÀ D'USO

Non utilizzare questo prodotto senza aver letto con attenzione le presenti istruzioni sottostanti
Questo prodotto è progettato e fabbricato per essere utilizzato con una corda dinamica. Se con l'utilizzo di cordini o altri materiali statici (cordini statici, fettucce, ecc.) si è in rischio di cadute, è obbligatorio l'uso di un dispositivo assorbitore di energia per diminuire lo fattore di caduta 1.
Attenzione: formazione specifica indispensabile prima dell'uso!
Questo manuale illustra le diverse possibilità di impiego e le modalità di utilizzo di questo prodotto. Vi sono rappresentati solo i casi più frequenti di cattivo utilizzo e di divieto (figure barrate da una croce). Tuttavia esistono molti altri utilizzi vietati. Il numero di questi ultimi è pressoché sconosciuto e perfino immaginare.
Se qualcuno di voi ha scelto la tecnica di utilizzo non barrata da una croce. Ogni altra utilizzo è da escludere perciò di morte. In caso di dubbio o di problemi di comprensione, rivolgetevi prima TENDON.
Le attività in altezza, l'arrampicata, la speleologia, la discesa su corda, lo scalpinismo, il soccorso, i lavori in altezza sono attività pericolose, in particolare, che possono causare ferite gravi, perfino mortali. L'apprendimento delle tecniche adeguate e delle precauzioni da adottare è sotto la vostra responsabilità. Se non siete sicuri, pienamente tutti i rischi e le responsabilità per danni, ferite o morte che possono sopraggiungere, non utilizzate questo prodotto. Se siete in grado di assumervi tutte le responsabilità e di prendervi questo rischio, non deve utilizzare questo prodotto.

APPLICAZIONI

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale competente e addestrato, altrimenti l'utilizzatore deve essere posto sotto il diretto controllo visivo di una persona competente e addestrata. Il vostro stato di salute può influenzare la sicurezza con gli altri elementi del vostro materiale. Per aumentare la durata di questo prodotto, l'utilizzatore deve conservarlo in modo nominativo. Non utilizzare questo prodotto se non si sarà rigorosamente sicuri di poter sospendersi.
Non utilizzare questo prodotto se non si è pienamente in grado di assicurare l'eliminazione della causa e gli effetti del trauma della sospensione.
Per assicurare un migliore mantenimento di questo prodotto, è preferibile destinarlo personalmente ogni prodotto ad un unico utilizzatore.
Utilizzatore deve effettuare il controllo delle fibbie e altri mezzi di serraggio e di regolazione durante l'utilizzo.
Prima e dopo ogni utilizzo, è obbligatorio verificare lo stato delle fettucce, delle corde e delle cuciture, compresi quelle difficilmente accessibili. Non esitare a mettere fuori uso questo dalla fodera del giubbetto franco fuori la fettuccia. Non esitare a scartare il prodotto dopo la comparsa di segni di usura che possono influenzare o che ne limitano il funzionamento.
Qualsiasi utilizzo in operazioni, fuori dalla nostra fabbrica, è vietato.
L'utilizzatore deve considerare le possibilità di soccorso in caso di difficoltà incontrate utilizzando questo prodotto. Se il possibile soccorso in caso di difficoltà, dovrà prevedere, deve essere prese le opportune precauzioni.
Dopo una caduta (p. e. fattore di caduta 1 con corda dinamica), questo prodotto non deve essere più utilizzato. rotture interne non visibili possono causare un indebolimento della resistenza. Non esitate a contattare TENDON

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Il prodotto può essere sciacquato in acqua fredda potabile pulita. Se fosse ancora sporco, può essere lavato in acqua tiepida (max. 30 °C). Lasciarlo asciugare all'ombra, in un ambiente aerato (sauvon Lux, strategicamente) con una diffusione appropriata nella gamma di pH compresa tra 5,5 e 8,5. Se la decolorazione è inevitabile, utilizzare una sbiancante debole (1% di permanganato di potassio). Quindi sciacquare accuratamente e far asciugare lentamente lontano da fonti di calore. Grattia o da ragaz solo una volta. Non usare detergenti chimici. Ne asciugatrice. Lubrificare le parti mobili in metallo con un lubrificante a base di silicone (fare in modo che il lubrificante non venga a contatto con le parti in tessuto).

ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti chimici, gli agenti corrosivi ed i solventi devono essere considerati pericolosi per questo prodotto.
Trasportare e conservare sempre questo prodotto nel suo sacchetto. Non conservare il prodotto nel suo sacchetto. Se è possibile conservare in casa o all'ufficio, dove l'umidità, devono essere prese le opportune precauzioni.
Fuori sauvon le materiali e lontano da fonti di calore diretto. Assicurarsi che il prodotto sia un rifiutato per usurpa.
Il vostro prodotto solo a temperatura ambiente compresa tra -40 °C (-40 °F) e 80 °C (176 °F).

DURATA E ISPEZIONE

La durata di vita di questo prodotto dipende dalla frequenza del suo utilizzo e dall'ambiente dove questo avviene (sale, sabbia, umidità, agenti chimici, ecc.). Senza tener conto dell'usura o di danni meccanici ed alle condizioni specificate in questa istruzione per l'uso, **questo prodotto può essere utilizzato per 15 anni dopo la data di produzione e per 10 anni dalla data della prima utilizzazione. Comunque, un danno meccanico può avvenire già al primo utilizzo.** Il che può limitare la durata del prodotto anche ad un solo utilizzo.
Porre speciale attenzione nel caso di prodotti che sono soggetti ad un'usura più rapida o che sono frequentemente in contatto con superfici abrasive (ad es. corde, fettucce cucite, dissipatori)
L'utente deve controllare il prodotto:
1. **prima e dopo ogni utilizzo.**
2. **durante l'utilizzo** (le diverse parti della catena di sicurezza e della loro corretta connessione).
L'esame deve riguardare:
Sul tessuto: contrazione lacerazioni, usure e danni dovuti all'uso e dall'invecchiamento, calore, prodotti chimici.
Sulle cuciture: attenzione ai fili tagliati o strappati.
Sulle parti metalliche: buon funzionamento.

GARANZIA TENDON

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione.
Limite della garanzia: l'usura normale, le modifiche o ritocchi, gli utilizzi non appropriati, il cattivo stoccaggio. Sono esclusi dalla garanzia: gli incidenti, le negligenze, l'utilizzo di questi prodotti non sono destinati, non sono coperti dalla garanzia.
TENDON non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danni verificatisi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Questo istruzioni può essere utilizzato con altri componenti di uno stesso sistema.

ESPAÑOL

MODO DE USO

No utilizar este producto sin haber leído con atención y comprendido las presentes instrucciones técnicas!
Este producto forma parte de un sistema de detención de caídas y ha sido diseñado para ser utilizado con una cuerda dinámica. Si se utilizan cintas o cuerdas estáticas (cuerdas estáticas, cintas...) y si existe el riesgo de caída, es obligatorio el uso de un absorbedor de energía para reducir el factor de caída.
Esta ficha técnica explica las formas de utilizar este producto. Sólo se citan algunos de los casos de mala utilización y de prohibición más corrientes (barradas por una cruz roja). Existe una multitud de otros malos utilizaciones que no es imposible enumerar e incluso imaginar. **Sólo están autorizadas las técnicas de utilización presentadas y no tachadas.** Cualquier otra utilización se debe excluir debido al peligro de muerte. En caso de duda o de problemas de comprensión, dirigirse TENDON
Actividades en altura, escalada, espeleología, rappel, esquí de travesía, salvamentos, trabajos en altura, etc. son actividades peligrosas que pueden producir heridas graves e incluso mortales. Vosotros asumís personalmente todos los riesgos y responsabilidades que conllevan. Si no sois competentes o no estáis seguros de poder asumir todos los riesgos y responsabilidades en cualquier situación. Si no estáis capacitado para asumir esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilice este material.

USO

Es indispensable un aprendizaje adecuado de las técnicas y métodos de seguridad antes de utilizar este producto.
Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas y con experiencia, de lo contrario el usuario debe estar bajo el control visual directo de una persona competente y experta. La condición física del usuario puede tener influencia en su seguridad durante un eventual rescate.
Se requiere conocimiento de las técnicas básicas de rescate para utilizar este producto.
Verifica la compatibilidad de este producto con el resto de tus equipos. El uso de una combinación inadecuada de productos en una cadena de seguridad o el deterioro de cualquiera de los componentes de tu equipo puede provocar la caída mortal. Este producto debe ser utilizado por encima de un nivel que evite el contacto con el suelo en caso de caída.
Nuestros recomendamos revisar el funcionamiento del sistema de seguridad y del equipo en un lugar seguro antes de exponerse a un riesgo. Este ejercicio en las mejores las protocolos de trabajo adecuados para eliminar la causa y efectos del trauma por suspensión.
Con el fin de asegurar un mejor mantenimiento del producto, es preferible atribuirlo personalmente a un usuario.
Antes y después de cada utilización, es obligatorio comprobar el estado de las cintas de la cuerda y de las costuras incluyendo las partes menos accesibles.
Se requiere conocimiento de las técnicas básicas de rescate para utilizar este producto.
Verifica la compatibilidad de este producto con el resto de tus equipos. El uso de una combinación inadecuada de productos en una cadena de seguridad o el deterioro de cualquiera de los componentes de tu equipo puede provocar la caída mortal.
Este producto debe ser utilizado por encima de un nivel que evite el contacto con el suelo en caso de caída.
Nuestros recomendamos revisar el funcionamiento del sistema de seguridad y del equipo en un lugar seguro antes de exponerse a un riesgo.